

TOLERÂNCIA ISO
(em 0,001 mm)

Referência	Adequado para:	Até 3 mm	Acima 3 até 6 mm	Acima 6 até 10 mm	Acima 10 até 18 mm	Acima 18 até 30 mm	Acima 30 até 50 mm
d 9		- 20 - 45	- 30 - 60	- 40 - 76	- 50 - 93	- 65 - 117	- 80 - 142
f 7		- 6 - 16	- 10 - 22	- 13 - 28	- 16 - 34	- 20 - 41	- 25 - 50
g 5		- 2 - 6	- 4 - 9	- 5 - 11	- 6 - 14	- 7 - 16	- 9 - 20
g 6	EXTRATORES	- 2 - 8	- 4 - 12	- 5 - 14	- 6 - 17	- 7 - 20	- 9 - 25
h 4	COLUNA DE GUIA	0 - 3	0 - 4	0 - 4	0 - 5	0 - 6	0 - 7
h 5		0 - 4	0 - 5	0 - 6	0 - 8	0 - 9	0 - 11
h 6	PUNÇÃO	0 - 6	0 - 8	0 - 9	0 - 11	0 - 13	0 - 16
h 7	BUCHAS EXTRATORAS	0 - 10	0 - 12	0 - 15	0 - 18	0 - 21	0 - 25
h 8		0 - 14	0 - 18	0 - 22	0 - 27	0 - 33	0 - 39
h 9		0 - 25	0 - 30	0 - 36	0 - 43	0 - 52	0 - 62
h 10		0 - 40	0 - 48	0 - 58	0 - 70	0 - 84	0 - 100
h 11		0 - 60	0 - 75	0 - 90	0 - 110	0 - 130	0 - 160
j 5		+ 2 - 2	+ 3 - 2	+ 4 - 2	+ 5 - 3	+ 6 - 4	+ 5
j 6		+ 4 - 2	+ 6 - 2	+ 7 - 2	+ 8 - 3	+ 9 - 4	+ 11 - 5
j 7		+ 7 - 2	+ 9 - 3	+ 10 - 5	+ 12 - 6	+ 13 - 8	+ 15 - 10
j 9		+ 13 - 12	+ 15 - 15	+ 18 - 18	+ 22 - 21	+ 26 - 26	+ 31 - 31
m 5		+ 7 + 2	+ 9 + 4	+ 12 + 6	+ 15 + 7	+ 17 + 8	+ 20 + 9
m 6	PINO DE GUIA PINO DIN 7979 - 6325	+ 9 + 2	+ 12 + 4	+ 15 + 6	+ 18 + 7	+ 21 + 8	+ 25 + 9
p 6		+ 16 + 9	+ 20 + 12	+ 24 + 15	+ 29 + 18	+ 35 + 22	+ 42 + 26
r 6		+ 19 + 12	+ 23 + 15	+ 28 + 19	+ 34 + 23	+ 41 + 28	+ 50 + 34
s 5		+ 18 + 14	+ 24 + 19	+ 29 + 23	+ 36 + 28	+ 44 + 35	+ 54 + 43
s 6		+ 22 + 15	+ 27 + 19	+ 32 + 23	+ 39 + 28	+ 48 + 35	+ 59 + 43